

CONSOLA MICROPROCESADORA DE CASETES PROGRAMADOS
CON JUEGOS PARA ENTRETENIMIENTOS DE T.V.

MANUAL DE OPERACIONES

CONTROLES.

- 1 - Llave para encendido/apagado y volumen. (on/off)
- 2 - Palanca de velocidad. (speed)
- 3 - Palanca izquierda. (L) Profesional/aficionado
- 4 - Palanca derecha. (R)
- 5 - Palanca de "servicio". (serve) Automático/manual
- 6 - Botón para iniciar el juego. (game reset)
- 7 - Servicio manual/Botón de disparo para el jugador de la derecha. (serve/fire)
- 8 - Palanca de control para el jugador de la derecha.
- 9 - Botones de selección de juegos. (1 al 10)
- 10 - Enchufe externo. (para usar cuando utilice adaptador AC)
- 11 - Espacio para insertar el casete.
- 12 - Cable de antena.
- 13 - Espacio para conectar la escopeta.
- 14 - Palanca de control para el jugador de la izquierda.
- 15 - Servicio manual/Botón de disparo para el jugador de la izquierda. (serve/fire)

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Esta unidad funciona con casetes seleccionados, brindándole una gran cantidad de juegos de T.V., desde el convencional juego de golpear la pelota hasta motocicletas en pista o batallas de submarinos, etc.

Es en sí una consola, que tiene espacio para insertar los casetes de nuestra serie, y darle el tipo particular de juego que Ud. quiere jugar en la pantalla de su T.V.

Funciona en televisores de cualquier marca y tamaño de pantalla ; monocromo o color.

CARACTERÍSTICAS.

- Casetes insertables brindándole gran variedad de juegos seleccionados.
- Sonido de volumen ajustable, tanto en la consola como en el televisor.
- Efectos de sonidos reales.
- Palancas de control.

FUENTES DE ENERGÍA.

- 1 - Baterías.

Para instalar baterías, saque la tapa del compartimiento de baterías ubicado en la parte detrás de la consola. Luego coloque 6 baterías UM-2 tamaño "c" (1,5 v) en el compartimiento.

Asegúrese que las baterías estén colocadas con los polos según lo indica el comparti-

mento.

2 - Adaptador AC (Eliminador de baterías).

Ud. puede eliminar el uso de baterías, conectando un adaptador AC.

Si usa el adaptador, la energía de las baterías se corta automáticamente.

Características para el Adaptador AC.

Voltaje :	9-Volt. DC
Corriente :	150 mA
Polo Central :	positivo

EXPLICACION DE LOS CONTROLES.

- Llave para encendido/apagado y control de volumen.

En esta llave está incorporado el control de volumen. El "click" denota que la energía está encendida cuando la perilla se desliza hacia abajo y apaga cuando la perilla se desliza hacia arriba.

Ud. puede ajustar el volumen de sonido de la consola a su gusto, deslizando la perilla a su máximo o mínimo, o entre ambos.

- Controles de remoto.

Las cajas de control remoto del jugador de la izquierda y de la derecha funcionan en base a un mecanismo accionado por una palanca y un botón ; están equipadas con 3,5 pies de cable , y pueden ser sacadas en su longitud de la consola. Para utilizarlas, sólo levántelas del frente de la consola.

La palanca permite 2 movimientos dimensionales del palo en todas direcciones y completo manejo de la figura. El botón se utiliza para el servicio manual o para el disparo.

La pelota que aparece como un punto, comienza a moverse para jugar cuando se combina el uso con la palanca de "servicio" de la consola.

Para un completo y correcto control de funcionamiento, lea cuidadosamente las instrucciones individuales que acompañan los casetes.

3 - Llaves de habilidad (palancas de : velocidad - izquierda - derecha)

Estas palancas le ofrecen diferentes grados de dificultad para jugar : profesional o aficionado. Por favor, lea la hoja de instrucción individual que acompaña los casetes para un uso provechoso.

4 - Palanca de servicio.

Esta palanca es principalmente para los juegos de pelota. Para la mayoría de los casetes, debe ser colocada en la posición "manual". Para más detalles lea las hojas de los casetes.

5 - Botones para seleccionar juegos.

La selección de juegos se hace simplemente presionando el correspondiente número

de botón indicado en la etiqueta del casete.

6 - Botón que llama al juego.

Esta llave se usa siempre que Ud. quiere repetir el juego. Presionando este botón el puntaje vuelve a "cero" y el juego recomienza.

7 - Espacio para el casete.

Este espacio se utiliza para insertar el casete. El casete se polariza para evitar malas inserciones. Para una correcta inserción, tenga siempre la etiqueta del casete de frente a los botones.

COMO JUGAR.

1 - Inserte el casete en la consola. Asegúrese que esté bien colocado.

2 - Desconecte la antena de su televisor y en su lugar conecte el cable de antena de la consola.

Verifique si están correctamente colocadas las baterías. Si no usa baterías, verifique si tiene conectado el adaptador AC a ambos lados : a la consola y a la fuente de energía de la pared.

3 - Encienda el televisor y la consola.

4 - Seleccione los canales de televisión -neutros- que corresponden. (Canales 3 ó 2)

5 - Ajuste los controles del televisor para tener una buena imagen y sonido claro.

Para un fácil monitoreo, se recomienda usar el casete "Supersportic" y poner la palanca de "servicio" en la posición "auto" mientras el televisor está encendido.

N.B. - NO DEBE intentar ajustar su televisor sin el casete insertado en la consola.

- SIEMPRE APAGUE la unidad de juego cuando cambia el casete.

- LEA las instrucciones individuales de los casetes, por las reglas de juego y el control de las funciones.

6 - Ahora Ud. está listo para jugar los juegos más exitantes !

RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.

1. Evite dejar las baterías en la unidad por un tiempo largo si no la usa.

2. Evite volcar cualquier líquido en la unidad.

3. Evite golpear cualquier parte de la unidad con el piso u otra superficie.

4. Evite sostener la unidad por sus cables.

5. Evite dejar la unidad en ambientes de temperaturas extremas.

6. No deje polvo en el espacio de los botones ni donde se inserta el casete. Guarde la

unidad de juego con un protector contra el polvo cuando no la usa.

DATOS TECNICOS.

Voltaje : 7,8 v a 10 v DC

Consumición de energía : Aprox. 0,9 w (mín. sonido)

Dimensiones : 271 (largo) x 178 (ancho) x 78 (alto)

Peso : 2 lbs. 8 oz. (con casete)

Salida de antena : 75 ohms.

N.B. - Si el televisor con el que se juega, no tiene salida de antena de 75 ohms, en algunos casos es aconsejable realizarle tal salida, a efectos de obtener un rendimiento óptimo de la unidad.